# Усиленный блок-контейнер (УБК)-«CEBEP-6»



Краткое описание

# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **Б**елгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Наб. Челны (8552)20-53-41

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 **Р**язань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

**Н**ижний Новгород (831)429-08-12 **С**моленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь(8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 **Т**юмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: kxr@nt-rt.ru Сайт: http://krial.nt-rt.ru

# Для генераторов мощностью до 600 кВт:

- Диапазон рабочих температур внутри контейнера: +10°C... +45°C (при изменении внешних температур от -50°C до +50°C)
- Габариты (ДхШхВ), м: 6,1х2,5х2,6
- Вес, кг: 4000
- Масса оборудования, кг: 9000

### Конструктивные особенности УБК-«СЕВЕР»

Усиленный блок-контейнер (УБК) представляет собой антивандальную конструкцию на базе морского крупнотоннажного контейнера стандартного исполнения. В конструкции использованы технологии, препятствующие демонтажу элементов, в том числе внешней обшивки, решеток, внутренних элементов без применения специального оборудования.

#### Открываемые торцевые двери

Конструкция блок - контейнера предусматривает возможность открытия торцевой стороны контейнера, для удобства обслуживания, демонтажа / монтажа электростанций и оборудования.

# Входная дверь

Входная дверь блок - контейнера оснащена механическим и электронным замками, которые обеспечивают повышенную безопасность, благодаря открывающейся с внутренней стороны

#### Теплоизоляция

Внутренняя обшивка блок - контейнера выполнена из сэндвич-панелей, толщиной 50 - 100 мм, в зависимости от климатического исполнения (есть варианты арктического исполнения). Пол внутри блок - контейнера покрыт металлическим листом толщиной 4 мм с рифленой поверхностью, для дополнительной безопасности.

#### Вентиляция

Принудительную вентиляцию блок - контейнера обеспечивают приточные и вытяжные клапаны, оснащенные автоматически открывающимися / закрывающимися жалюзи при включении / выключении дизельной генераторной установки. Конструктивно предусмотрено аварийное ручное открытие жалюзи с помощью редуктора.

#### Система автоматического пожаротушения

В отделении электростанции устанавливается автономный огнетушитель порошковый «Буран MΠΠ 2,5».

Система газовыхлопа предназначена для отвода выхлопных газов двигателя из блок контейнера и включает в себя:

- глушитель
- сильфон
- гильзу, для вывода сквозь стену контейнера выхлопной трубы
- теплоизоляцию части системы газовыхлопа, которая находится внутри БК

# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **Б**елгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **М**агнитогорск (3519)55-03-13 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 **К**расноярск (391)204-63-61 **К**урск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Наб. Челны (8552)20-53-41

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 **Р**язань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

**Н**ижний Новгород (831)429-08-12 **С**моленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь(8652)20-65-13 **Т**верь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93

Эл. почта: kxr@nt-rt.ru || Сайт: http://krial.nt-rt.ru